



DAS ORIGINAL SEIT 1926

BARTH & CO

MARKETERS SINCE 1873

Boden mit Pflegeöl „waschen“



Anwendungsfälle:

- Reste von elastischem Parkettkleber
- frischer und alter Kaugummi, Gummiabrieb
- Wachs Pflegemittel mit eingelagertem Schmutz
- Beschädigungen durch Kitt oder Lösemittel
- Glanzgradunterschiede - auch nach einer Reparatur mit Schmelzwachs
- klebrige Bereiche
- Laufstraßen oder Farbschleier
- Verkratzungen der Oberfläche
- verschmutzte Hartwachsreste
- glänzende feste Ölreste

Unsere Methode ist geeignet, bestimmungsfremde Substanzen schonend aber vollständig zu entfernen - vollflächig oder in Teilbereichen, manuell oder maschinell. Bei erfolgreicher Anwendung erübrigt sich das lästige und staubige Schleifen.

Durch Einsatz eines Ölrollers können auch Böden mit Fase und deutlichen Fugen bearbeitet werden.

- Für UV-geölte Böden empfehlen wir einen Test an unauffälliger Stelle: Fugen oder schadhafte Bereiche könnten sich manchmal dunkler abzeichnen.
- Bei geölt/gewachsen Böden kann nach einigen Tagen die Beschichtung mit FAXE Aktivpflege erneuert werden.
- Versiegelte Oberflächen dürfen kleinflächig und nur von Hand bearbeitet werden. Die Versiegelung könnte durch intensive maschinelle Bearbeitung je nach verwendetem Pad Schaden nehmen.

Material + Werkzeug:

- FAXE Pflegeöl natur oder weiß, für andere Farben FAXE Coloröl und FAXE Ölverdünner 1:1 mischen. Bedarf ca. 25-60 ml/m²
- Ölroller, Farbwanne, Teleskopstange
- Tellermaschine oder Padhalter
- passend Normalpad schwarz (je nach Aufgabenstellung auch andere Pads einsetzbar, z.B. schwedenrot)
- Ölsaugtücher (reichlich!)
- passend Superpad weiß oder beige

Schritt für Schritt:

- Pflegeöl mit der Ölrolle dünn auf 5-8 m² der betroffenen Fläche auftragen und ca. 2 Minuten einwirken lassen.
- Mit Einscheibenmaschine und untergelegtem Normalpad diese Oberfläche 5-10 Minuten bearbeiten. Dabei bildet sich eine dunkler, öliger Abrieb (vom Pad, abgelöste Öl- und Wachsreste, Schmutz).
- Mit einem Ölsaugtuch unter dem Pad die Ölreste maschinell restlos aufnehmen. Mit einem frischen Ölsaugtuch sorgfältig trocken auspolieren.

Sofortige Erfolgskontrolle: Selbst im Gegenlicht muss die Oberfläche absolut gleichmäßig und makellos sein, die Oberfläche ist nicht klebrig oder speckig, beim Bestreichen mit dem Handrücken bleibt kein Öl auf der Haut.

- In gleicher Weise werden die übrigen Bereiche in 5-8 m²-Sektionen mit leichter Überlappung bearbeitet.
- Ölbenetzte Tücher und Pads nach Gebrauch mit Wasser tränken und entsorgen.
- ggf. im Anschluß die gesamte Fläche mit der Maschine und dem Superpad verschlichten.

Nach ca. 1-2 Stunden kann die Fläche schonend begangen werden, bis zur endgültigen Härtung sollte sie mit Wellpappe oder vergleichbarem atmungsaktiven Material abgedeckt werden (Vorsicht: Rutschgefahr).

Durchgehärtet nach 8 - 48 Stunden, je nach Zustand vor der Behandlung.