



TRADITION SINCE 1926

Eiche dunkel färben



Eiche ist ein exzellentes Fußbodenholz. Mit einer entsprechenden Oberflächenbehandlung kann Eiche überzeugend dunkel, fast schwarz pigmentiert werden. Die Technik verzichtet auf die delikaten Arbeitsgänge einer Beize und verwendet nur einfach zu reproduzierende Handgriffe.

Die Farbwirkung ist abhängig von den Inhaltsstoffen. Splintholz bleibt bei der Behandlung hell. Bei der Holzauswahl und Verlegung muss das berücksichtigt werden.

Die Vorbehandlung mit FAXE Speziallauge entspricht einer Räucherung mit Antikeffekt. Für ein überzeugendes Ergebnis sollte man darauf nicht verzichten.

FAXE Coloröl hat durch Mikropigmente ein sehr gutes Eindringvermögen. Die Pigmente sitzen wie eine Tätowierung im Holz und sind so weitgehend abriebsicher. Richtig geölte Böden sind sehr widerstandsfähig und lassen sich problemlos pflegen und nachbehandeln.

Vorbereitung

Das Holz muss fein geschliffen (Korn 120), sauber, fettfrei und trocken sein. Wir empfehlen eine Vorreinigung mit Faxe Intensivreiniger.

Schritt für Schritt

Laugen mit FAXE Speziallauge (1 Liter/8-10 m²):

Faxe Speziallauge kann für intensive Pigmentierung zusätzlich mit FAXE Combicolor eingefärbt werden.

- Die (ggf. eingefärbte) Lauge mit einem Fellwischer unverdünnt in Faserrichtung des Holzes gleichmäßig auftragen. Überlappungen ausgleichen, solange das Holz feucht ist.
- Nach der Trocknung wird der kreidige Belag mit einem feinem Schleifgitter entfernt und das Holz geglättet.

Ölen mit FAXE Coloröl schwarz oder Walnuß (1 Liter/15 m²):

- FAXE Coloröl gründlich und vollständig aufrühren, restlos in ein Kunststoffgefäß geben und auch während der Arbeit sorgfältig umrühren. Verarbeitungstemperatur min. 18° C. Große Flächen in Sektionen von ca. 15 m² bearbeiten.
- Das Öl gleichmäßig aufrollen. Es soll 10 - 15 Minuten einziehen und nass glänzend auf dem Holz liegen. Mehr Öl auftragen, wenn sich Trockenstellen zeigen.
- Überschüssiges Öl mit dem Gummiwischer abziehen und mit frischem Öl ergänzt für die nächste Fläche verwenden.
- Abgezogene Oberfläche mit dem Massierpad (grün) verdichten, glätten und mit einem saugfähigen Tuch oder Filzpad Öreste trocken abreiben.
- Für ein perfektes Finish wird die Fläche nach ca. 4 Stunden oder am Folgetag mit einem Polierpad (weiß oder beige) und wenig Pflegeöl Plus natur nachpoliert (5-10 ml/m²).
- Nach einigen Stunden können Laufbereiche für 1 Tag mit Tüchern oder Wellpappe geschützt betreten werden. Die völlige Durchhärtung dauert einige Tage. Die ersten 14 Tage soll der Boden nicht feucht gewischt werden.

Sicherheitshinweis:

Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.