



TRADITION SINCE 1926

## Eiche gealtert

Eiche kann sehr interessant gealtert werden. Die Technik verwendet Lauge und Intensivreiniger und setzt eine intakte Verleimung und eine Deckschicht von mindestens 3,5 mm voraus.

Die Vorbehandlung mit FAXE Speziallauge entspricht einer Räucherung mit Antikeffekt. Für ein überzeugendes Ergebnis sollte man darauf nicht verzichten.

Durch die Endbehandlung mit weiß pigmentiertem Öl bleibt insgesamt ein heller Eindruck des effektiv gealterten Holzes.

FAXE Coloröl hat durch Mikropigmente ein sehr gutes Eindringvermögen. Die Pigmente sitzen wie eine Tätowierung im Holz und sind so weitgehend abriebsicher. Richtig geölte Böden sind sehr widerstandsfähig und lassen sich problemlos pflegen und nachbehandeln.

### Vorbereitung

Das Holz muss fein geschliffen (Korn 120), sauber, fettfrei und trocken sein. Wir empfehlen eine Vorreinigung mit Faxe Intensivreiniger.

### Schritt für Schritt

Laugen mit FAXE Speziallauge (1 Liter/8 m<sup>2</sup>):

- Die Lauge mit einem Fellwischer unverdünnt in Faserrichtung des Holzes gleichmäßig auftragen. Überlappungen ausgleichen, solange das Holz feucht ist.
- Nach einer Einwirkzeit von mindestens 1 Stunde wird die Oberfläche mit FAXE Intensivreiniger und Wasser abgewaschen.
- Das Holz muss gründlich trocknen. Die Oberfläche kann dann noch fein geschliffen werden.

Ölen mit FAXE Coloröl extra weiß (1 Liter/15 m<sup>2</sup>):

- FAXE Coloröl gründlich und vollständig aufrühren, restlos in ein Kunststoffgefäß geben und auch während der Arbeit sorgfältig umrühren. Verarbeitungstemperatur min. 18°C. Große Flächen in Sektionen von ca. 15 m<sup>2</sup> bearbeiten.
- Das Öl gleichmäßig aufrollen. Es soll 10-15 Minuten einziehen und nass glänzend auf dem Holz liegen. Mehr Öl auftragen, wenn sich Trockenstellen zeigen.
- Überschüssiges Öl mit dem Gummiwischer abziehen und mit frischem Öl ergänzt für die nächste Fläche verwenden.
- Abgezogene Oberfläche mit dem Masierpad (grün) verdichten, glätten und mit einem saugfähigen Tuch oder Filzpad Ölreste trocken abreiben.
- Für ein perfektes Finish wird die Fläche nach ca. 4 Stunden oder am Folgetag mit einem Polierpad (weiß oder beige) und wenig Pflegeöl Plus weiß nachpoliert (5-10 ml/m<sup>2</sup>).
- Nach einigen Stunden können Laufbereiche für 1 Tag mit Tüchern oder Wellpappe geschützt betreten werden. Die völlige Durchhärtung dauert einige Tage. Die ersten 14 Tage soll der Boden nicht feucht gewischt werden.

### Sicherheitshinweis:

Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.