



TRADITION SINCE 1926

## 2-Eimer Wischtechnik mit Swep-Mop



Der Swep-Mop ist ein professionelles Wischgerät. So wie ein Regenschirm erst aufgespannt Sinn macht, zeigt der Swep-Mop seine wahre Leistung erst bei richtiger Bedienung. Wer einmal die Handgriffe beherrscht, will den Mopp nicht mehr missen.

Er ist geeignet für wässrige Lösungen, z.B. für:

- FAXE Holzbodenseife
- FAXE Ölseife
- FAXE Aktivpflege
- FAXE Intensivreiniger
- FAXE Lackgrundreiniger
- FAXE Vinylreiniger

Als Ergänzung empfehlen wir den Doppelfahrgewagen mit 2 Eimern in 25 oder 15 Liter.

Der Swep-Mop hat weiche Baumwollfasern und hat eine integrierte Wringmechanik. Der Bezug ist abnehmbar, kann gewaschen werden und ist als Verschleißteil separat erhältlich.

Der Swep-Mop besteht aus der Bedienstange mit Schiebegriff und der Perücke aus reiner Baumwolle.

Nach dem Auspacken wird die mitgelieferte Stielverlängerung in das obere Ende der Bedienstange fest eingesteckt.

Die neue Perücke muss beim 1. Einsatz einige Minuten im Wasser quellen. Danach ist der Mopp einsatzbereit.

### 1. Wischlösung auf den Boden bringen

- Den Swep-Mop im Eimer mit Reinigerlösung tränken, am Schiebegriff hängend aus dem Eimer heben und durch Verdrehung von Schiebegriff gegen die Bedienstange überschüssige Flüssigkeit ausdrücken.
- Anschließend nur am Schiebegriff locker hängend über der zu reinigenden Bodenfläche halten: *Die Fransen sortieren sich selbstständig.*
- Umgreifen und den Mopp am Griff der Bedienstange hängend halten, den Schiebegriff loslassen: *Der Schiebegriff fällt mit deutlich wahrnehmbarem >Klack< herunter und alle Moppfransen hängen schlaff nach unten.*
- Den Mopp mit einer leichten, dynamischen Vierteldrehung auf den Boden setzen: *Die Fransen breiten sich wie ein Pizzateig flach aus.*

### 2. Wischen

- Durch flaches Wischen im 8-er Schlag bleiben die Fransen ausgebreitet und man kommt sehr zügig voran. Beim Wischen den Mopp nicht anheben - die Fransen würden sich nur zu einem unförmigen Knubbel sortieren.

### 3. Schmutzlösung vom Boden aufnehmen

- Mit ausgebreiteten Fransen die Schmutzflotte aufnehmen. Den Mopp im 2. Eimer mit klarem Wasser spülen. Anschließend am Schiebegriff haltend herausheben und durch Verwinden von Schiebegriff gegen Bedienstange kräftig ausdrücken. Nicht mit klarem Wasser nachwischen. Danach weiter mit Schritt 1.

### 4. Lagerung

- Dem Mopp liegt eine Wandhalterung mit zwei Schrauben bei. Dadurch können die Fransen gerade trocknen.

Auch als Video: <http://youtu.be/5OEyKLVQMM>

