



DAS ORIGINAL SEIT 1926

BARTH & CO

MARKETERS SINCE 1873

Pflege für lackierte Bodenbeläge



Mit FAXE Pflegeprodukten werden lackierte Böden, die für wässrige Pflegeemulsionen geeignet sind, gereinigt und gepflegt. Alle Arbeiten erfolgen mit original FAXE Produkten.

Vorbeugende Instandhaltung

- Ausreichende Sauberlaufzone
- Saubere Filzgleiter unter Möbeln
- Für Stühle nur weiche Rollen nach DIN 68131 ggf. geeignete Parkettunterlagen
- Lösen Schmutz und Staub trocken fegen oder mit Parkettdüse staubsaugen
- Untersetzer mit Abstandhaltern unter Blumentöpfen und -kübeln.
- Wasser nicht auf dem Holz stehen lassen
- Raumklima 18-20° C, 50-60% r.H.
- Beschädigungen baldmöglichst reparieren. Geeignete Reparatursets über den Fachhandel

Kantenschutz (vor der Erstpflege)

Empfindliches lackiertes Holz, insbesondere Fertigparkett aus Buche oder Ahorn, sollte vor der ersten Wischpflege gegen eindringendes Wasser geschützt werden. Als Fugen- und Kantenschutz wird FAXE Pflegepaste mit einem Superpad beige mit einer Tellermaschine dünn auf den Boden aufgetragen und mit saugfähigen Tüchern restlos trocken auspoliert. Nach 5 Tagen kann der Boden mit Aktivpflege eingepflegt werden.

Vollpflege (als Erstpflege):

Für einen besonders guten Schutz, vor der ersten starken Beanspruchung oder nach einer Grundreinigung wird FAXE Aktivpflege pur verwendet.

- Faxe Aktivpflege natur mit dem Fellwischer (am besten mit Gelenk) unverdünnt in Holzfaserrichtung auf die gereinigte Oberfläche auftragen. Nass-in-Nass arbeiten und nicht über bereits angetrocknete Bereiche wischen.
- 60 Minuten trocknen lassen. 1 Woche vor Wasser schützen.

Wischpflege (für regelmäßige Reinigung):

Zur Unterhaltsreinigung und Nachpflege wird Aktivpflege als Wischwasserzusatz bei der Feuchtreinigung verarbeitet.

- Aktivpflege dem Wischwasser zufügen. Für normale Reinigung 1 Teil Aktivpflege auf 20 Teile Wasser. Bei dunklem Holz (z.B. Nußbaum, Merbau etc.) oder für eine höhere Schutzwirkung 1 Teil Aktivpflege auf 10 Teile Wasser.
- Mit dem Wischmopp in Dielenrichtung feucht wischen und Verschmutzungen aufnehmen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen.
- 30-60 Minuten trocknen lassen.

Wie oft sollte man wischen?

Je nach Beanspruchung des Bodens wird im Wohnbereich ca. alle 3-4 Wochen feucht gewischt. Bei geringer Belastung seltener, in stark beanspruchten Räumen häufiger.

Renovierung

FAXE Lackgrundreiniger entfernt Rückstände von Wischpflegemitteln und reinigt Hartbeschichtungen auf Basis von Polymeren oder Hartwachs.

- 1 Teil Lackgrundreiniger mit 20 Teilen Wasser mischen und den Boden damit naß wischen.
- Mit geeignetem Bodentuch nebelfeucht aufnehmen und trocknen lassen.

Anschließend mit FAXE Aktivpflege einpflegen.

Was soll man beachten?

- saubere Mikrofaser schadet bei richtigem Gebrauch nicht, erhöht aber den Verbrauch an Pflegemitteln